Vejledning til elektriske garageporte

Åbning og lukning af porten

Til hver port hører der to fjernbetjeninger og to nøgler. Nøglerne er til nødåbning af porten, hvis strømmen er gået.

Fjernbetjeningernes udseende kan variere.



Brug af fjernbetjening

- Porten åbnes eller lukkes ved at trykke på den øverste knap på fjernbetjeningen. Den nederste knap har ingen funktion.
- Hvis man trykker på knappen, mens porten er ved at åbne, stopper den straks.
- Hvis porten støder på en forhindring, mens den er ved at lukke, stopper den automatisk og bevæger sig et stykke i den modsatte retning.
- Hvis fjernbetjeningens rækkevidde er stærkt reduceret og/eller LED lyset på fjernbetjeningen er lang tid om at tænde eller er meget svagt, er det tegn på, at batteriet skal skiftes. Fjernbetjeningen bruger et 3 V batteri af typen CR2032.

Manuel åbning

- For at åbne porten manuelt skal nøglen drejes en kvart omgang med uret.
- Herefter trækkes låsen ud. Låsen sidder fast i en snor, som, når der trækkes i den, frigør porten fra motoren. Der høres et klik, når det sker.
- Nu kan porten åbnes manuelt ved at skubbe den op.
- BEMÆRK: Sæt låsen tilbage og lås den inden porten trækkes op. Ellers vil låsen hænge løst uden på porten og ridse den.
- Motoren sluttes til porten igen, når porten betjenes med fjernbetjeningen.

Vedligeholdelse af porten

Porten bør smøres med jævne mellemrum (for eksempel før frosten sætter ind) for at forebygge mekanisk støj og slitage. En instruktion til dette sidder på indersiden af porten i højre side set udefra. Den er også gengivet her. Listerne bør også smøres for at forhindre udtørring/revner.

